

SCOTTE R2 REFLEXFRI TAKFÄRG



Краски Scotte представляют собой серию продуктов Beckers для профессионалов. Краски обладают отличными техническими характеристиками, такими, как короткое время высыхания и хорошая укрывистость.

Scotte R2 – краска для потолков, не обладающая отражательной способностью, подходит для помещений с сильным освещением или для тех помещений, где создано специальное освещение, и где стандартное матовое покрытие будет выглядеть неровным и шероховатым. Scotte R2 может наноситься на большинство интерьерных поверхностей, таких как штукатурка, гипсокартон, ДВП.

ОКРАШИВАНИЕ

НЕОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ: Очистите поверхность от грязи и пыли.

РАНЕЕ ОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ: Очистить средством Beckers Målarvätt и смыть водой.

КЛЕЕВАЯ КРАСКА: Смыть водой. Загрунтовать средством Beckers Binder и нанести базовый слой грунтовки Scotte Grund.

ПОБЕЛКА: Обработайте поверхность скребком и щеткой. Загрунтуйте средством Beckers Binder и нанести базовый слой грунтовки Scotte Grund.

ШПАКЛЕВАНИЕ И РЕМОНТ: используйте шпатлевки Scotte

ВАЖНО

Не проводите окрашивание, если температура поверхности ниже +5°C .

Размешайте краску перед использованием.

Информацию о эко-маркировке продукта смотрите на сайте: www.ecolabel.eu

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИМЕНЕНИЕ	потолки
РАЗБАВЛЕНИЕ	вода, обычно не требуется
РАСХОД	3 - 5 м ² / литр
ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ	1 - 2 слоя
ИНСТРУМЕНТЫ	кисть, валик, распылитель
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ПРИ 25°C И 50% ОТН ВЛАЖНОСТИ	на отлип через 0,5 ч перекрашивание через 3 ч
ОЧИЩЕНИЕ	вода
БЛЕСК	абсолютно матовый, 2 ед
VOС	Предел (Kat A/f): 30 g / l (2010) VOС продукта < 30g / l

НЕ ДОПУСКАЙТЕ ЗАМОРАЖИВАНИЯ

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТ

Плотно закройте крышки банок. Перед очищением инструментов удалите с них как можно больше остатков краски. Жидкий остаток краски не следует сливать в стоки. Передайте остатки продукта и пустые банки в местную станцию переработки.